

XIRING Xi-Sign 4000 Ghid de utilizare



XIRING Xi-Sign este un cititor de card cu cip care utilizează capabilitățile de criptare ale unui card EMV cu cip pentru a oferi o autentificare/autorizare sigură în Internet Banking.

Utilizarea Cititorului de Card

Cardul trebuie inserat în cititorul de card așa cum este în poza alăturată. Inserarea cardului activează automat cititorul de carduri și ecranul va indica următoarele opțiuni:

I	,	A	S	A	U				
M	E	N	I	U					

Din acest moment, cititorul de carduri poate executa următoarea operațiune securizată, după cum urmează:

SEMNARE PLAȚI:

Operațiunea de semnare plăți, se poate activa apăsând tasta **I**, sau ca alternativă, apăsând tasta **MENU**, selectând opțiunea **IDENTIFIC.** și apăsând **OK**. Activarea va fi urmată de solicitarea introducerii PIN-ului.

I	N	T	R	O	D	P	I	N	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

PIN-ul trebuie introdus urmat de apăsarea tastei **OK**

A	P	A	S	A	O	K			
*	*	*	*						

Cititorul de card comunică cu cardul pentru a verifica PIN-ul, iar dacă valoarea introdusă este corectă, un mesaj de confirmare va fi afișat.

P	I	N	O	K					
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

În final, rezultatul operațiunii este afișat și poate fi folosit pentru autorizarea plății electronice.

R	A	S	P	U	N	S	=		
			1	2	3		4	5	6

ALTE FUNCIONALITĂȚI:

În afara operațiunilor de securitate, cititorul de carduri are disponibile următoarele funcții prin accesarea tastei **MENU**:

ROMANA/ENGLISH: Permite schimbarea limbii

VERSIUNE: Afișează versiunea cititorului de card.

ATENȚIE! Înainte de a folosi dispozitivul pentru prima oară, trebuie scos sigiliul de plastic al bateriilor.